

Aufbauhinweise für Hartmanns Weidezelte



Bei allen Modellen legen sie die Bodenstangen entsprechend den Maßen ihres Weidezelttes am Boden aus und montieren die senkrechten Stangen an den passenden Stellen: vorne die höheren und hinten die niedrigeren. Zur Hilfe ist der untere Verschluss mit grüner Farbe markiert. Die Rohre bis zum Anschlag in die Verschlüsse stecken und die Schrauben mit der Ratsche anziehen



Beim Standard-Modell (Plane aus einem Stück):
Nun die Dachstangen einbauen. Durch die Schräge stehen die Stangen etwas unter Spannung – daher erst an der höheren Stelle festschrauben und dann in die niedrigere Stange bis zum Anschlag einführen.



Beim Modell VARIO (Dachhaube + Rückwand + Seitenteile):
Die Seitenteile und die Rückwand mit den Dachstangen zusammen einbauen – dazu werden die Stangen durch den Hohlraum geschoben, die runden Stanzösen sind unten.



Bei den Modellen mit Vordach jetzt das Vordach einbauen



Die Plane am besten von hinten beginnend über das Gestell nach vorne ziehen.

Die hinteren Planen-Ecken über die Ecken des Gestänges hochlegen – somit kann die Plane vorne leichter die plane mit den Riemchen am Gestänge befestigt werden – zunächst nur locker verschnallen und später bitte nachspannen.

Dann die hinteren Ecken runterziehen und die Plane einpassen.



Jetzt die Dachstreben in Gefällrichtung einlegen und ausrichten. Falls später die Stangen durch Wind und Regen verrutschen, bitte die Klammern auf den Stangen mit dem Klebeband fixieren, damit sich keine Wassersäcke bilden können.



Vordach-Streben einlegen bei den Modellen mit Vordach



Die Planen werden nach unten mit den schwarzen Spanngurten unter der Stange hindurch gespannt.



Zum Schluß in den Ecken die Heringe mit den Haltebändern anbringen und so das Weidezelt absichern.

Bei Sturmwarnung empfiehlt sich die Plane vom Gestell runterzuziehen um Schäden zu vermeiden.



Fertig, so sieht also unser neues Zuhause aus.

Modell 6x3 Standard
mit separaten Vorderwand-Hälfte und Fliegenvorhang

Grundsätze beim Aufbau

- Offene Seite nicht in Hauptwindrichtung
- So aufbauen, das die Dachneigung zum Wasserabfluß erhalten bleibt
- Schrauben regelmäßig nachziehen und bei längeren Standzeiten mit Öl gängig halten
- Beim Abbau die Verschlüsse an den senkrechten Stangen unbedingt dran lassen (diese Schrauben sind mit einer flüssigen Schraubensicherung fixiert).
- Regelmäßige Kontrollen bei Schnee und Regen ersparen unliebsame Überraschungen

Wir wünschen Ihnen und Ihren Pferden viel Freude mit dem neuen Weidezelt